

Термосварочная машина HST-H3

Общая характеристика

Термосварочная машина HST-H3 предназначена для термосваривания материалов и определения наилучших параметров температуры, времени и давления термосваривания различных композитных пленок для промышленного производства. Прибор использует специально разработанные зажимы, которые соответствуют различным национальным и международным стандартам.

- Специальная технология регулирования температуры обеспечивает достижение необходимой температуры быстро и точно
- Широкий диапазон контроля температуры, давления и времени
- Ручное или педальное управление, а также механизм, защищающий от ожогов, обеспечивают удобную и безопасную работу
- Прибор управляется микрокомпьютером с ЖК-монитором
- Программное обеспечение поддерживает дистанционное управление для удобного сохранения, экспорта и печати данных



Ключевые преимущества

Термосварочная машина HST-H3 разработана на базе HST-H6 с большим количеством функций, которые представляют собой лучший выбор для профессиональных пользователей.

- Автономный контроль температуры верхнего и нижнего зажимов предоставляет различные условия для тестирования
- Обеспечивается стабильное давление
- Детали сварочной поверхности могут быть установлены или демонтированы для более удобного использования
- Широкая поверхность сварочных зажимов может тестировать большие образцы или одновременно несколько образцов
- Оснащен педальным переключателем
- Стандартный порт RS232 и профессиональное программное обеспечение облегчают соединение с компьютером и передачу данных

Принцип работы

Термосварочная машина HST-H3 состоит из верхнего и нижнего термосваривающих зажимов. Перед тестированием необходимо задать температуру, давление и время, поместить образец между зажимами и затем нажать кнопку пуска. Процесс термосваривания завершается автоматически.

Данный прибор соответствует следующим стандартам:
ASTM F2029, QB/T 2358, YBB 00122003

Область применения

Термосварочная машина HST-H3 используется для применения термосваривания:

Основная область применения	Пленка с гладкой поверхностью	Пластиковые пленки, композитные пленки, геомембрана, алюминиевых пленок, фольги и т.д. Термосварочная поверхность должна быть гладкой, ширина может быть выбрана в соответствии с заказом пользователя.
	Пленка с декоративным узором на поверхности	Пластиковые пленки, композитные пленки, геомембрана, алюминиевых пленок, фольги и т.д. Термосварочная поверхность может быть спроектирована по заказу пользователя.
Расширенная область применения	Крышки от стаканов для йогурта	Прибор состоит из верхнего и нижнего зажимов. Верхний зажим имеет округлую форму, нижний спроектирован в соответствии с размерами образца, полностью совпадают с размерами стакана. Поставьте стакан в форму нижнего зажима, и процесс термосваривания завершается после опускания верхнего зажима. (Модификация в соответствии с требованиями заказчика)
	Пластиковые гибкие упаковки-тубы	Концы гибких пластиковых туб помещаются между верхним и нижним зажимами, а затем запечатываются для образования упаковки.

Техническая характеристика

Характеристика	HST-H3
Температура нагрева	Комнатная температура ~ 250°C
Точность	±0.2°C
Время термосваривания	0.5~999.9 с
Давление нагрева	0.05 МПа ~ 0.7МПа
Площадь нагрева	330 мм * 10 мм (возможна модификация в соответствии с требованиями заказчика)
Способ нагрева	Одна или две нагревающих поверхностей
Давление подачи газа	0.5 МПа ~ 0.7МПа
Диаметр порта	6мм
Габаритные размеры	536 мм * 335 мм * 413 мм
Мощность	АС 220В 50Гц
Вес	43 кг

Конфигурация

Модель	HST-H3
Стандартная	Прибор, педальный переключатель

конфигурация	
Дополнительная конфигурация	Программное обеспечение, кабель связи, микропринтер и кабель для принтера
Примечание	1. Диаметр порта подачи газа данного прибора составляет 6 мм 2. Источник сжатого газа в комплект не входит.
